



הוראות שימוש למלחם

- 1 יש להקפיד על כללי זהירות כפי שמצויין מטה
- 2 יש להניח את המלחם על המעמד המצורף לכלי
- 3 אסור להניח את המלחם על השולחן (עלול לגרום לשריפה)
- 4 מעמד למלחם : יש לפתוח את המעמד -מצורף למלחם (בסיס וחלק התומך במלחם)
- 5 יש להמתין כ 4-6 דקות עד שמלחם יגיע לחומו המירבי לעבודה
- 6 ככל שמלחם הינו בעל עוצמה גבוהה יותר כך זמן החימום הראשוני ארוך יותר
- 7 שימוש ראשוני- יש לצפות את ראש המלחם בבדיל עם החימום הראשוני
- 8 להקפיד על ניקוי הראש כל מספר הלחמות בספוג מיוחד למלחם (לח במים) .
- 9 הבדיל מכיל בתוכו משחת הלחמה . משחה זו נדבקת לראש ההלחמה -ויש להסיר אותה במידה ולא נוקה הראש- הבדיל לא יצמד לראש ההלחמה
- 10 ניקוי הראש בעזרת שיוף -יוריד את שכתבת הציפוי השומרת על הראש אין להוציא את הכלי מהחשמל בזמן עבודה .
- 11 הוצאת הכלי משקע החשמל / ניתוק מהחשמל -רק בתום ביצוע העבודה/משימה
- 12 החזרת הכלי לחשמל לפני שהכלי התקרר לחלוטין יגרום נזק לכלי.
- 10 **חל איסור מוחלט להוציא את ראש המלחם ואף לא במקצת להארכת הראש.**
- 11 הוצאת הראש מבית המלחם ולו בכמה מילמטר יגרום לנזק בלתי הפיך לכלי.
- 11 הפעלת הכלי על ידי חשמל רשת או גנרטור מיוצב בלבד !!!
- 12 שימוש בחשמל מגנרטור לא מיוצב ישרוף את הכלי .

אזהרות

- 1 חובה לנעול נעלים בזמן עבודה לשמירת בידוד מהרצפה (בטיחותי מאד)
- 2 אין לעבוד עם מלחם כאשר אין ארקה לשקע החשמל
- 3 חל איסור מוחלט לפתיחת הכלי
- 4 תיקון הכלי אך ורק במעבדת היבואן
- 5 יש להרחיק כל חפץ זר ממקום העבודה
- 6 בסוג מסוים של המלחמים -ראש המלחם הינו חד ומסוכן- יש להזהר !!
- 7 להרחיק ילדים/אנשים מהכלי -הכלי חם ביותר ועלול לגרום לכוויות
- 8 במידה וכבל הזינה (המתח) נפגם - יש להפסיק מיד את השימוש בכלי
- 9 אסור לעבוד במקום רטוב או תחת גשם