



הוראות שימוש למלחם

למלחם 808-ZI

- 1 חובה לקרוא הוראות שימוש למלחם לפני תחילת העבודה .
- 2 יש להניח את המלחם על המעמד המצויר לכלי
- 3 אסור להניח את המלחם על השולחן (עלול לגרום לשריפה)
מעמד המלחם - יש ליצור את המעמד על ידי פתיחתו (בטיס וחלק התומך במלחם)
- 4 **המלחם עובד באופן קבוע W25 ללא ליחיצה על המפסק**
יש להמתין כ 5 דקות עד של מלחם יגיע לחומו המירבי לעבודה
למצב של W75 יש ללחוץ על המפסק/מtag באופן רציף ולא יותר מ 4 דקות
במשך זמן הליחיצה - גוף החימום השני יכנס לפעולה וחום המלחם יעלה את אט
- 5 בתום הלחימה ולא יותר מ 4 דקות-- יש לעזוב את המtag/mpsok והמלחם יחזור למצב עבודה רגיל W25
- 6 **שימוש ראשון-** יש לצפות את ראש המלחם בבדיל עם החימום הראשון
ニックי ראש - חובה להפוך על ניקי הראש כל מספר הלחומות בספג מיעוד למלחם (לח במים) .
הבדיל מכיל בתוכו משחת הלחמה . משחה זו נדבקת לראש הלחימה - יש להסיר אותה
במידה ולא נוקה הראש- הבדיל לא יצמד לראש הלחימה
ニックי הראש בעזרת שיפ- יוריד את שכבות הציפוי השומרת על הראש
אין להוציא את הכלי מהחשמל בזמן עבודה .
- 7 הוצאת הכלי משקע החשמל / ניתוק מהחשמל - רק בתום ביצוע העבודה/משימה
הזרת הכלי לחשמל לפני שהכלி התקरר לחלוון יגרום נזק לכלי.
- 8 **חל איסור מוחלט להוציא את ראש המלחם ואף לא במקצת להארכת הראש.**
הוצאת הראש מבית המלחם ולוי בכמה מילימטר יגרום לנזק בלתי הפיך לכלי.
- 9 הפעלת הכלי על ידי חשמל רשת או גנרטור מיוצב בלבד !!!
שימוש בחשמל מגנרטור לא מיוצב ישרווף את הכלי .
- 10 אסור להחליף ראש בזמן המלחם מחובר לחשמל-- יש לנתקו מהחשמל
להמתין להתקරרות הכלי ורק אז להחליף ראש

اذנות

- 1 חובה לנעול געלים בזמן עבודה לשמיירת בידוד מהרצפה (בטיחותי מאד)
- 2 אין לעבוד עם מלחם כאשר אין ארקה לשקע החשמל
- 3 **חל איסור מוחלט לפתיחה הכלי**
- 4 **תיקון הכלי אך ורק במעבדת היבואן**
- 5 **יש להרחק כל חפץ זר ממקום העבודה**
- 6 בסוג מסוים של המלחמים -ראש המלחם הינו חד ומסוכן- יש להזהר !!
- 7 להרחיק ילדים/נשים מהכלי -הכלי חם ביותר ועלול לגרום לכוויות
- 8 **במידה וכבל החינה (המתנה) (נפוגם - יש להפסיק מיד את השימוש בכלי**
- 9 אסור לעבוד במקום רטוב או תחת גשם