



ZI-9644

הוראות הפעלה

הטענה:

יש להטעין את המכשיר לפני השימוש
יש לחבר למטען כבל USB המסופק עם המכשיר
לכבל פלג שונה בכל צד.
הפלג הרחב יותר יש לחבר למטען
את הפלג הצר יותר יש לחבר למכשיר - מצידו השמאלי - מתחת לכיסוי הגומי שחור .

חיבור מצלמה למכשיר :

חשוב ביותר - כדי למנוע נזק למוצר.

לפלג החיבור למכשיר הנמצא על צינור המצלמה יש לשונית
אין לעקם או לשבור אותה-- אזהרה !!!!

הכנסת הפלג למכשיר יעשה בעדינות מירבית.
לקרב את פלג הצינור לשקע המיועד במכשיר .
לסובב בצורה עדינה את המכשיר עד שהפלג והלשונית יכנסו למגרעת .
עם כניסתו למגרעת יש לסובב את כובע הפלג הנמצא על המכשיר -להבריגו (לא בכוח) .
יש לוודא תנועת הברגה קלה.

יש ללחוץ 3 שניות רצופות על הלחצן האדום להפעלה או לכיבוי. הדלקה:

עם ההדלקה יעבר המצב אוטומטי למצב צילום

על קצה צינור המצלמה יש נוריות לד להארת מקומות חשוכים .
כונן עוצמת התאורה על ידי מקש + Bright או Bright - להגביר או להנמיך.
העוצמה יכולה להגיע עד לרמה 10 .

אין לכפוף את מוט המצלמה בזווית של יותר מ 70 מעלות
כיפוף יתר יגרום לנזק בלתי הפיף למוט המצלמה (לא באחריות)

אזהרה:

הגדרות:

להכנס למצב Menu יש ללחוץ על לחצן OK
נפתח חלון YES או NO
להכנס להגדרות יש להשיב YES .
מסביב ל " NO " יש מסגרת נקודות מה שמראה שבררת המחדל NO
יש להעביר למצב YES על ידי מקש חץ שמאלה ו OK

מצבי עבודה

בידית המכשיר קיימים שני לחצנים - לחצני הפעלה .
לחצן האחד SNAP לביצוע תמונות
לחצן שני RECORD למצב הקלטת וידאו
לחיצה על לחצן ה SNAP ישמור את התמונה שמעוניינים לשמור.
לחיצה על מצב OK מחזירה אותנו למצב MENU
לחיצה על מצב ESC מחזירה אותנו למצב תמונה .
לחיצה על מצב RECORD תתחיל הקלטת וידאו .
על המסך יראה איקון של מסרטה
לחיצה קבועה על לחצן ה RECORD יפסיק את ההקלטה
והשאלה- האם לשמור - אם מעוניינים לשמור יש ללחוץ על מקש OK
במידה ולא מעוניינים לשמור יש ללחוץ על מקש ESC



הוראות הפעלה ל ZI-9644

כיוון המצלמה על המצלמה יש חץ לבן המראה את כיוון המצלמה - החץ אמור להיות בחלק העליון במידה והחץ לא כלפי מעלה - התמונה לא תיהיה ישירה

קביעת שעה ותאריך

אחרי שנכנסו למסך הגדרות נכנס למצב TIME על ידי לחיצה על חץ שמאלה או ימינה עד שנגיע למצב TIME לחיצה על OK תכניס למצב TIME מקש חץ שמאלה או ימינה יעביר אותנו למיקום הרצוי לכיוון. לחיצה על כפתורי ידית הקלטה/תמונה יעזרו בכיוון התאריך והשעה. תמיד בגמר הכיוון של תאריך או שעה יש ללחוץ OK לשמירת המידע.

חיבור למסך טלוויזיה - בצד שמאל של המכשיר - מתחת למכסה הגומי יש שקע TV OUT מצורף כבל חיבור בין שקע TV לטלוויזיה

אביזרי טלוויזיה מצורפים 3 אביזרי מצלמה

כל אביזר נתפס כתפסן על המגרעת ליד המצלמה .
 א. אביזר מראה
 ב. אביזר מגנט
 ג. אביזר למשיכה - דחיפה

אחרי הקלטה:

לצפייה בסרט שהוקלט או התמונות יש לעבור למסך MENU ולאחר למסך EXPLORER במסך זה אופציה לראות או את הסרט המוקלט או את התמונות

עוברים למצב הנבחר על ידי לחיצה על מקש חץ ימינה או שמאלה ו OK במסך זה נראים כל הקבצים שצולמו. יש לבחור את הקובץ ולהקיש OK לחיצה על ESC מחזירה אותנו למסך הקבצים. למחיקת הקובץ הנבחר יש ללחוץ על מקש Bright + בירת המחדל היא Cancel כדי למחוק יש לעבור ל OK על ידי לחיצה על מקש חץ שמאלה ו OK

צפייה במסך חיצוני

יש לעבור למסך MENU ל TV OUTPUT יש לבחור את היציאה הרצויה

LCD OUTPUT
 NTSC OUTPUT
 PAL OUTPUT

במדינה ישראל רוב המכשירים עובדים בשיטת PAL

לחיבור מחשב יש לבחור את LCD OUTPUT

להחזיר למצב מצלמה - יש להוציא את פלג ה USB שמחובר בין המחשב למצלמה .